

Betroffene Artikel:

Artikelnr.	Bezeichnung	Neue Artikelnr.	Neue Bezeichnung
1000242500	PB3 Düse A250	1000242501	PB3 Düse A250
1000600700	PB3 Düse A350	1000600701	PB3 Düse A350
78707200	PB3 Düse A450	78707201	PB3 Düse A450

Produkt / Prozess Änderungsmittelung (PCN)		Sachbearbeiter*in Dr. Eva Brandes	Datum 11.08.2021
<input type="checkbox"/> Wesentliche Änderung		<input type="checkbox"/> Medizinprodukt	
<input checked="" type="checkbox"/> Geringfügige Änderung			

Produktgruppe: PB3
Änderung ab: 15.09.2021

<p>Kontakt: relyon plasma GmbH Telefon: +49 941 60098 0 E-Mail: info@relyon-plasma.com</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Datenblattänderung <input checked="" type="checkbox"/> Zeichnungsänderung <input checked="" type="checkbox"/> Spezifikationsänderung <input type="checkbox"/> Anhänge beiliegend</p>	<p>Art der Änderung:</p> <p><input type="checkbox"/> Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Prozess / Herstellungsprozess <input type="checkbox"/> Allgemeine Daten <input checked="" type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Produktdesgin</p>
---	---

Beschreibung / Grund der Änderung:
Es wird eine Änderung des Materials an der Oberfläche geben. Das Kernmaterial der Düse bleibt unverändert.
Alle Produkte ab 15.09.2021 oder später, werden von dieser Änderung betroffen sein.

- Um die äußere Oxidation der Düsen und damit ein Ablättern des Kupferoxids zu verhindern, werden die Düsen vernickelt.
- Eine Veränderung der Prozessparameter war nicht messbar.

Ggfs. Detailbeschreibung		
	Beschreibung der geänderten Komponenten/Dokumente (ggf. mit Artikel#):	Beschreibung Änderungsgrund:
1		
2		
3		
Zusammenfassung / Auswirkungen auf Qualität:		
<p>Die Änderung erfolgt gemäß den internen Anforderungen des Qualitätsbereichs und der Abteilung der Produktion der relyon plasma GmbH.</p> <p>Das Ablättern von Kupferoxidteilchen wird maßgeblich verringert, eine Änderung der Funktion konnte nicht festgestellt werden.</p>		